



# Laboratorio Clínico NOVA

## Guía de recolección de Muestras para Uroanálisis

Para examen general de orina la muestra debe ser la primera de la mañana o haber pasado al menos 4 horas desde la última micción



1.-Para evitar contaminaciones de la muestra lavarse las manos y las partes genitales con agua y jabón. Aclárelas con abundante agua.



2.-Deje la tapa y el recipiente sobre una superficie limpia. No remueva la etiqueta y evite presionar la zona amarilla (contiene una aguja para el sistema de vacío)

### 3.- No tocar las partes internas del recipiente con las manos.



4.- Recoja la primera orina de la mañana, desechando la primera y la última parte del chorro. Orine directamente en el recipiente procurando que el vaso no toque directamente la piel ni la ropa.

Si es hombre, aparte la piel del pene (del prepucio); y si es mujer, separe los labios de los genitales.

**Llene solo 3/4 de recipiente.**

### 5.- Cierre fuertemente el bote roscándolo correctamente en sentido horario.

6.- Homogenice la muestra gentilmente

7.- Retire la etiqueta protectora de la tapa hasta que se descubra el orificio para la inserción del tubo

8.- Inserte el tubo amarillo en el recipiente con el tapón hacia abajo hasta que la aguja perfora el tapón del tubo y haga tope.. Mantenga una pequeña presión sobre el tubo y espere a que el tubo se llene.

9.- Remover el tubo y pegue la etiqueta protectora.



Mueva el tubo de orina 9-10 veces para homogenizar la muestra.

